

gaas reparatie instructie

1

Leg het frame met de binnenkant naar boven op de werktafel (peeskanaal zichtbaar). Plaats de stof losjes over het frame. Zorg ervoor dat er aan elke zijde minimaal 2 cm over het frame oversteekt.

Speciaal bij PetScreen: Leg het net op het frame en druk het eerst zonder de pees in het peeskanaal met de peesroller. Hierdoor ontstaat een groef waar de pees dan makkelijker in gedrukt kunnen worden.



2

Begin met het rollen van de pezen in een hoek van het spanframe. Trek hiervoor de pees met een peesroller (of vergelijkbaar gereedschap) in de groef. We raden aan om de pees vooraf in warm water te leggen, omdat deze hierdoor soepeler wordt.

LET OP: Gebruik een tang om de pees uit het water te halen om brandwonden te voorkomen!



3

Leid de pees om de hoeken en druk hem pas aan het uiteinde helemaal aan.



4

Als de pees rondom is opgerold, knip deze dan af met een tang of schaar en druk hem helemaal aan.



5

Begin, net als bij het oprollen van de pees, ook bij het afsnijden van de uitstekende stof in de hoeken. Om dit te doen, moet u uiterst voorzichtig zijn om de stof helemaal rond te snijden met een scherp mes.



6

Idealiter is er geen gerafelde stof zichtbaar op het snijvlak. Nadat u het overhangend gaas heeft verwijderd, kunt u uw frame weer gebruiken.

