

# Flairline Typ T-FS-KS

<b>Einsatzgebiet:</b>	
Montage in Fensterleibung an Holz-(und Kunststoff-)Fenstern mit Federstiften.	
<b>Bürstenstellung:</b> zur Fensterleibung, umlaufend	
<b>Bestellmaße:</b>	
Breite	= lichte Leibungsbreite der Fensteröffnung
Höhe	= lichte Leibungshöhe der Fensteröffnung
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
<b>Maximale Bestellbreite:</b> siehe Internet	
<b>Maximale Bestellhöhe:</b> siehe Internet	

